

灵卡技术 Borescope 手持管道内窥镜软件客户端

灵卡 Borescope (Android) 使用说明书

版本号: V1.1

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 灵卡技术 Borescope 手持管道内窥镜软件客户端 | 1 |
| 灵卡 Borescope (Android) 使用说明书..... | 1 |
| 一、APP 介绍 | 1 |
| 二、 APP 安装..... | 2 |
| 三、APP 使用步骤..... | 2 |
| 四、APP 功能介绍..... | 4 |
| 4.1 拍照..... | 5 |
| 4.2 录像功能 | 6 |
| 4.3 状态信息 | 7 |
| 4.4 已存录文件浏览..... | 8 |
| 4.5 设备参数修改 | 12 |
| 五、其他说明 | 13 |

一、APP 介绍

灵卡 Borescope 是灵卡技术开发的针对无线 WiFi 手持管道内窥镜的手机软件客户端。灵卡 Borescope 可以在用户 Android 设备上显示手持管道内窥镜采集并传输到设备端的实时低延迟画面。支持图像抓拍, 和视频录制。并且支持查看设备状态, 修改设备参数等功能。



二、APP 安装

可以在 Android 市场或者中国各大 APP 应用商店搜索“灵卡 Borescope”下载安装，要求设备系统为 Android 4.2 及以上版本手机；设备屏幕分辨率大于或等于 480P；


安装过程中，APP 会申请网络/存储读写等权限，用户务必选择允许使用，否则 APP 将工作异常。

三、APP 使用步骤


- 首先用户需启动手持管道内窥镜，等待设备发出 WiFi 热点信号。
- 使用安装了灵卡 Borescope 的 Android 设备，在设置界面搜寻到设备热点信号，并且连接，连接该热点信号后，设备会被自动分配 IP 地址。



- 打开 Borescope-APP，APP 主屏幕所显示的是实时图像。




- 推荐将 Borescope 工作在竖屏模式，可以获得更好的视频效果。



四、APP 功能介绍


Borescope 软件主界面如下图所示：

1. 视频层根据实时视频分辨率，按长宽比自适应显示到整个设备屏幕中心位置。
2. 底部为功能按钮区，有四个按钮，具体功能如下图示。



4.1 拍照

单击此按钮，将拍下一张照片，且存储到设备内部默认存储路径更目录下的 Borescope 文件夹下。照片文件名根据设备系统时间自动生成。文件后缀为 JPG。




4.2 录像功能

单击此按钮，可以执行录像和停止录像功能。

若为录像状态，右下方会显示录像时长信息，生成的录像文件将会存储到设备内部默认存储路径更目录下的 Borescope 文件夹下；录像文件名根据设备系统时间自动生成。录像文件名后缀为 MP4.

若为停止录像状态下，时长信息停止显示。




4.3 状态信息

单击此按钮，可以进入设备信息显示界面，显示无线 WiFi 手持管道内窥镜设备信息和固件版本等信息。

再次单击 Info 按钮退出该页面，回退到视频实时浏览界面。




Model: DB-20 WIFI
WIFI Name: RB_DB-xxxxxx
Version: 4.0
Contact us:
support@reloadingbasic.com




4.4 已存录文件浏览


单击此按钮，进入已存录文件浏览查看界面，界面默认显示通过 Borescope 录像和拍照存储的文件。




文件浏览查看界面下，可以显示每个文件的缩略图，MP4 视频文件缩略图上有可播放标志。此界面下，用户可以选择执行回放视频，查看照片细节，删除文件等操作。




单击照片文件，可以通过设备预安装的照片查看软件查看照片详情。不同用户预装有不同种类，单个或者多个照片查看软件，用户自行选择。




单击视频文件，可以通过设备预安装的视频播放器播放视频文件。不同用户预装有不同种类，单个或者多个视频播放器软件，用户自行选择。




若长按文件缩略图，则弹出删除菜单选择：Delete（删除该文件）、Delete All（全部文件删除）、Cancel（取消）。



若选择删除选项，文件删除前需要用户二次确认。



若选择全部删除选项，全部删除前需要用户二次确认



4.5 设备参数修改


单击设置按钮，弹出对话框内容：

Setting of Image Name（图像名称的设置）：

By Default（默认设置）：对存储文件自动命名

User-Define（用户自定义）：对存储文件用户手动命名

再次点击设置按钮退出该页面。如图：



五、其他说明

- 更详细信息请上我司官网了解：

www.link-card.com

- 灵卡技术科技有限公司保留此文件最终解释权。